


WINIA

MICROONDAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
LEA CUIDADOSAMENTE Y CONSERVE PARA FUTURAS
CONSULTAS



WKOB-W20SEN

ÍNDICE

• MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES	1
• INSTALACIÓN	4
• LIMPIEZA.....	6
• PIEZAS Y COMPONENTES.....	7
• FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL.....	8
• CONTROLES.....	8
ANTES DE COCINAR.....	8
SELECTOR DE TIEMPO/PESO (TIME/WEIGHT).....	8
PAUSA / CANCELACIÓN (PAUSE/CANCEL).....	8
AUTO RECORDATORIO (AUTO REMINDER).....	8
COCCIÓN INSTANTÁNEA (INSTANT/START).....	8
AJUSTE DEL RELOJ.....	9
COCCIÓN CON MICROONDAS.....	10
GRILL O COMBINACIÓN DE GRILL.....	11
DESCONGELAR.....	12
COCCIÓN AUTOMÁTICA.....	13
INICIO AUTOMÁTICO (TEMPORIZADOR).....	14
COCCIÓN POR SECUENCIAS MÚLTIPLES.....	15
FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS.....	15
• GUÍA DE UTENSILIOS.....	16
• CONSEJOS PARA COCINAR.....	16
• MANTENIMIENTO.....	17

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA: Si la puerta o el sellado de la puerta están dañados, el horno no debe ser utilizado hasta que haya sido reparado por una persona cualificada.

ADVERTENCIA: Es peligroso para cualquier persona que no sea una persona cualificada llevar a cabo cualquier operación de mantenimiento o reparación que consista en la extracción de una cubierta de protección contra la energía del microondas.

ADVERTENCIA: No caliente líquidos u otros alimentos en recipientes cerrados, ya que pueden explotar.

1. Utilice únicamente utensilios aptos para su uso en hornos microondas.
2. Nunca utilice utensilios metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción con microondas.
3. Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno debido a la posibilidad de ignición
4. El horno de microondas está diseñado para calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadillas térmicas, zapatillas, esponjas, paños húmedos y similares pueden generar riesgo de lesiones, ignición o incendio.
5. Si observa humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas. El calentamiento de bebidas por microondas puede que hierba y salpique, por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
6. El contenido de los biberones y tarros de comida para bebés se debe remover o agitar y se debe controlar la temperatura antes del consumo para evitar quemaduras.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES_(cont.)

7. Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos de microondas, ya que pueden explotar, incluso después de que haya finalizado el calentamiento por microondas.
8. Si no se mantiene el horno en condiciones de limpieza, podría conducir a un deterioro de la superficie que podría afectar negativamente en la vida útil del aparato y provocar una situación peligrosa;
9. El aparato no debe colocarse en un armario.
10. Se debe tener cuidado de no desplazar el plato giratorio al retirar los recipientes del aparato.
11. No se debe usar un limpiador de vapor.
12. El aparato no debe instalarse a una altura igual o superior a 900 mm sobre el suelo. Altura mínima de espacio libre necesaria sobre la superficie superior del horno: Ver el plano de instalación.

ADVERTENCIA: Cuando el aparato funciona en el modo combinado, los niños solo deben utilizar el horno bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.



PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE

13. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un técnico autorizado o personal cualificado para evitar riesgos.
14. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados.

15. Los niños no deben jugar con el aparato.
16. Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados a menos que estén bajo supervisión.
17. La limpieza y mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños sin supervisión.
18. Aparato Grupo 2 Clase B
Grupo 2 Equipos ISM: en el grupo 2 se encuentran todos los equipos ISM en los que se genera y/o utiliza intencionadamente energía de radiofrecuencia en forma de radiación electromagnética para el tratamiento de materiales, y los equipos de electroerosión y soldadura por arco.
Los equipos de clase B son equipos adecuados para su uso en establecimientos domésticos y en establecimientos conectados directamente a una red de suministro de energía de bajo voltaje que alimenta edificios utilizados para fines domésticos.
19. El aparato debe estar colocado de forma que el enchufe sea accesible una vez instalado.
20. Este aparato no debe colocarse en un armario con puerta.
21. La luz LED de la Fuente de luz interna de este producto está encendida > 60lm
22. Durante el uso los accesorios dentro del horno microondas se calientan. Se debe tener cuidado para evitar tocar los elementos calefactores dentro del horno.
ADVERTENCIA: Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.
ADVERTENCIA: El aparato y sus partes accesibles se calientan durante el uso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES_(cont.)

23. Se debe tener cuidado para evitar tocar los elementos calefactores.
24. No use limpiadores abrasivos fuertes o raspadores de metal afilados para limpiar el vidrio de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede provocar la rotura del vidrio.
25. El aparato no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar el sobrecalentamiento.
26. Este electrodoméstico está diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares, como
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
 - casas de campo
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residencialesambientes tipo bed and breakfastden los riesgos involucrados.

Solo uso doméstico
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTALACIÓN

1. La posición del aparato debe ser de tal modo que esté lejos de la TV, la radio o la antena debido a que se pueden producir interferencias en la imagen o ruido.
2. El aparato debe colocarse de forma que se pueda acceder al enchufe.
3. Este es un horno de microondas encastrable, que está sujeto a las PRECAUCIONES e INSTALACIÓN indicadas a continuación.

① PRECAUCIÓN

Dado el espacio limitado del mueble, el horno de microondas debe instalarse de acuerdo con las siguientes instrucciones para evitar peligros.

② INSTALACIÓN

- a) Coloque el horno de microondas en el mueble incorporado y empújelo hacia adelante hasta el final. (Figura1)




Fig.1

- b) Use los tornillos del paquete de piezas para asegurar el horno de microondas en el mueble. (Figura 2)




Fig.2

- c) Mueva el producto en paralelo en el mueble de cocina según la dirección de la flecha en la figura y manténgalo centrado. (Figura 3)




Fig.3

INSTALACIÓN

Detalles del mueble:

Tamaño del producto: (An)595 x (Alt)324 x (Prof)388 (mm)

Tamaño de apertura: (An)600±2 x (Al)378±2 x (Prof)550±2 (mm) como se muestra en la Fig.4 "D", "E", "F".

G (Grosor del tablero) : 18mm

I (Grosor del tablero) : 8mm

H (La profundidad entre dos capas escalonadas) : 21mm




Fig.4

LIMPIEZA

CUIDADO DEL HORNO MICROONDAS



PRECAUCIÓN

El horno debe limpiarse con regularidad y se deben eliminar los restos de comida.



ADVERTENCIA

1. Retire el cable de alimentación de la toma de corriente de la pared antes de limpiarlo. No sumerja el aparato en agua u otros líquidos durante la limpieza.
2. No mantener el horno en condiciones limpias podría provocar el deterioro de la superficie que podría afectar negativamente la vida útil del electrodoméstico y posiblemente dar lugar a una situación peligrosa.
3. Nunca use detergente fuerte, gasolina, polvo abrasivo o cepillo de metal para limpiar cualquier parte del aparato.
4. No quite la tapa de la guía de ondas.
5. Cuando el horno de microondas se ha utilizado durante mucho tiempo, es posible que existan algunos olores extraños en el horno. Los siguientes 3 métodos pueden eliminarlos:
 - a. Coloca varias rodajas de limón en una taza, luego caliéntalo con alta potencia durante 2-3 min.
 - b. Coloque una taza de té rojo en el horno, luego caliéntelo a alta potencia.
 - c. Coloque un poco de cáscara de naranja en el horno y luego caliéntelos con alta potencia durante 1 minuto.

ADVERTENCIA

Solo permita que los niños usen el horno sin supervisión cuando se hayan dado las instrucciones adecuadas para que el niño pueda usar el horno de manera segura y comprenda los peligros del uso indebido.

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA

Cómo limpiar los sellos de la puerta, la cavidad y las partes adyacentes:

Exterior:

- Limpie la carcasa con un paño suave humedecido.

Puerta:

- Con un paño suave humedecido, limpie la puerta y la ventana.
- Limpie los sellos de la puerta y las partes adyacentes para eliminar cualquier derrame o salpicadura.
- Limpie el panel de control con un paño suave ligeramente humedecido.


Paredes interiores:

- Limpie las superficies interiores con un paño suave humedecido.
- Limpie la cubierta de la guía de ondas para eliminar cualquier alimento salpicado.

Plato giratorio/ Anillo de rotación/ Eje de rotación:

- Lavar con agua jabonosa suave.
- Enjuague con agua limpia y deje secar completamente.

PIEZAS Y COMPONENTES



- ① **Cierre de la puerta**
La puerta del horno microondas debe estar bien cerrada para que pueda funcionar.
- ② **Ventana de visualización**
Permite al usuario ver el estado de cocción.
- ③ **Eje giratorio**
El plato giratorio de cristal se asienta sobre el eje. El motor que se encuentra debajo impulsa la plataforma giratoria para que gire.
- ④ **Anillo giratorio**
El plato giratorio de cristal se asienta sobre sus ruedas. Soporta el plato giratorio y lo ayuda a equilibrarse cuando gira.

- ⑤ **Plato giratorio**
Los alimentos se asientan sobre el plato giratorio. Su rotación durante el funcionamiento ayuda a cocinar los alimentos de manera uniforme.

⚠ PRECAUCIÓN

- Coloque primero el anillo giratorio.
- Coloque el plato giratorio en el eje de rotación y asegúrese de que esté correctamente engranado.

- ⑥ **Panel de Control**
Ver abajo detalle (el panel de control está sujeto a cambios sin previo aviso)


- ⑦ **Cubierta de la guía de ondas**
Se encuentra dentro del horno microondas, al lado de la pared del panel de control.

⚠ ADVERTENCIA

Nunca retira la cubierta de la guía de ondas.

- ⑧ **Rejilla de la parrilla**
Se utiliza para colocar los alimentos para asar.

FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL



CONTROLES

ANTES DE COCINAR

El LED parpadea 3 veces cuando se enchufa a la corriente. A continuación, parpadea "1:00", indicándole que introduzca el menú y el tiempo de cocción.

SELECTOR DE TIEMPO/PESO (Time/Weight)

Puede aumentar o disminuir el tiempo de cocción y el peso durante el funcionamiento girando el selector.

PAUSA / CANCELACIÓN (Pause/cancel)

En la fase inicial o, de entrada: pulse una vez para cancelar los programas de entrada y reanudar la fase inicial. Durante la cocción: presione una vez para detener el funcionamiento del horno, pulse dos veces para cancelar los programas de cocción.

AUTO RECORDATORIO (Auto reminder)

Cuando el procedimiento de cocción preestablecido haya terminado, la pantalla LED mostrará Fin y se escucharán tres pitidos para indicarle que saque los alimentos. Si no pulsa el botón una vez el botón **Pausa/Cancelación** una vez o abre la puerta, el pitido sonará en un intervalo de 3 minutos.

COCCIÓN INSTANTÁNEA (Instant/Start)

En el estado de espera, presione el botón Instant/Start El horno comenzará a cocinar con alta potencia. El tiempo de cocción por defecto del sistema es de 1 minuto. Puede aumentar o disminuir el tiempo de cocción girando el selector.

CONTROLES (cont.)

AJUSTE DEL RELOJ

El botón del reloj permite introducir la hora actual o la preestablecida cuando ":" parpadea en la pantalla LED después de conectarlo o intentar saltarlo para continuar si no es necesario.

Ejemplo: ajustar la hora a las 12:30


1. Tras encenderse, los dos puntos parpadean.




2. Pulse el botón **Clock** durante 3 segundos.




3. Gire el selector **Time/Weight** para configurar la hora exacta.



4. Pulse una vez el botón **Clock**.



5. Gire el selector **Time/Weight** para configurar los minutos exactos.



6. Pulse el botón **Clock** una vez para confirmar la hora configurada.

CONTROLES (cont.)

COCCIÓN CON MICROONDAS

Esta función es para cocinar y calentar alimentos. Pulse el botón **Micro Power**. El LED pasará a mostrar 100P—80P—60P—40P—20P.

High power (Alta potencia)	El microondas opera al 100 % de potencia. Perfecto para cocinar de forma rápida y eficiente.
Medium High power (Potencia medio-alta)	El microondas opera al 80 % de potencia. Perfecto para cocinar a una velocidad medio-alta.
Medium power (Potencia media)	El microondas opera al 60 % de potencia. Perfecto para cocinar al vapor.
Medium Low power (Potencia medio-baja)	El microondas opera al 40 % de potencia. Perfecto para descongelar alimentos.
Low power (Baja potencia)	El microondas opera al 20 % de potencia. Perfecto para mantener alimentos calientes.

PRECAUCIÓN

- El tiempo máximo que se puede establecer es de 60 minutos.
- Nunca haga funcionar el horno vacío.
- A la máxima potencia del microondas, el horno bajará automáticamente la potencia después de un cierto tiempo de cocción para alargar la vida útil.
- Si gira los alimentos durante el funcionamiento, pulse el botón **Instant/Start** una vez y el procedimiento de cocción preestablecido continuará.
- Si tiene la intención de retirar los alimentos antes del tiempo preestablecido, debe pulsar el botón **Pausa/Cancelar** una vez para borrar el procedimiento preestablecido y así evitar el funcionamiento involuntario del próximo uso.

Ejemplo: Cocinar a 80% de potencia durante 10 minutos.


1. Tras encenderse, los dos puntos parpadean.



2. Pulse el botón **Micro Power** de forma consecutiva hasta seleccionar la potencia deseada.



3. Gire el selector **Time/Weight** para seleccionar el tiempo de cocción.



4. Pulse el botón **Instant/Start** para iniciar el funcionamiento. La pantalla LED mostrará la cuenta atrás.

CONTROLES (cont.)

GRILL O COMBINACIÓN DE GRILL

Pulse una vez el botón **Grill/Combi** para seleccionar la función de grill o combinada. La pantalla LED mostrará un ciclo G-C1-C2.

G	Función sólo Grill para gratinar o asar.
C.1	Combinación de grill y cocción por microondas. (30 % del tiempo de microondas y 70 % del tiempo de grill).
C.2	Combinación de grill y cocción por microondas. 55 % del tiempo de salida de microondas y 45 % del tiempo de grill)

Le temps de cuisson du pop-corn est uniquement à titre indicatif. Ajustez le temps de pop-corn en fonction des conditions réelles.

PRECAUCIÓN


En el modo grill, todas las partes del horno, así como la rejilla y los recipientes de cocción, pueden calentarse mucho. Tenga cuidado al retirar cualquier elemento del horno. Use paños gruesos o guantes de cocina para **EVITAR QUEMADURAS**.

Ejemplo: Asar alimentos en el modo C.2 durante 10 minutos.


1. Tras encenderse, los dos puntos parpadean.



2. Pulse el botón **Grill/Combi** para seleccionar el modo.



3. Seleccione el tiempo de cocción girando el selector **Time/Weight**.



4. Pulse **Instant/Start** una vez para empezar a funcionar.

CONTROLES (cont.)

DESCONGELAR

Esta función se utiliza para descongelar alimentos. Pulse el botón **Defrost** una vez y la pantalla LED cambiará para mostrar d1-d2-d3.

d.1	Perfecto para descongelar carne (0.1 a 2.0 kg.)
d.2	Perfecto para descongelar pollo/pavo (0,2 kg-3 kg.)
d.3	Perfecto para descongelar pescado/marisco (0,1 kg-0,9 Kg).

PRECAUCIÓN

- Es necesario dar la vuelta a los alimentos durante la cocción para obtener un efecto uniforme.
- En general, la descongelación necesitará más tiempo que el de cocción de los alimentos.
- Si la comida se puede cortar con un cuchillo, el proceso de descongelación se puede considerar terminado.
- El microondas penetra unos 4 cm en la mayoría de los alimentos.
- Los alimentos descongelados deben consumirse lo antes posible.
No se recomienda volver a meterlos en el frigorífico y congelarlos de nuevo.

Ejemplo: Descongelar 0,4 kg de pollo.

- Tras encenderse, los dos puntos parpadean.



- Pulse el botón **Defrost** para seleccionar el tipo de alimento.



- Gire el selector **Time/ Weight** para seleccionar el peso del alimento.



- Pulse el botón **Instant/Start** una vez para empezar a funcionar.

- Durante la descongelación, se escucharán dos pitidos para recordarle darle la vuelta a los alimentos. Abra la puerta, deles la vuelta y luego cierre la puerta. Pulse el botón **Instant/Start** de nuevo para reanudar el proceso de descongelación.

CONTROLES (cont.)

COCCIÓN AUTOMÁTICA

El microondas cuenta con 8 programas predeterminados, seleccione el más apropiado en función del tipo de alimento y su peso. Pulse el botón **Auto Coking** una vez y el LED se encenderá para mostrar los diferentes programas. Elija el menú adecuado según el tipo y el peso de los alimentos y siga estrictamente las instrucciones de la siguiente tabla; de lo contrario, el efecto de cocción se verá muy afectado.

Pantalla	Alimento	Modo
A.1	Palomitas de maíz	Perfecto para cocinar una bolsa de 100 g de palomitas.
A.2	Recalentar	Perfecto para recalentar 200g-1kg de platos cocinados.
A.3	Líquidos	Perfecto para calentar 1-3 vasos de líquido. El líquido deberá estar entre 5°C y 10°C.No cierre el recipiente.
A.4	Pizza	Perfecto para recalentar 1-2 trozos de pizza.
A.5	Patata	Perfecto para cocinar dados de patatas (5 mm x 5 mm), peso máximo de 0,45 kg. Coloque los dados en una bandeja o recipiente amplio y cúbralo para evitar la evaporación de agua.
A.6	Verdura	Perfecto para cocinar verdura (0.1, 0.2-----0.5kg)
A.7	Carne	Perfecto para cocinar carne (0.1, 0.2-----0.5kg)
A.8	Pescado	Perfecto para cocinar pescado (0.1, 0.2-----0.5kg)

⚠ PRECAUCIÓN

- Antes de cocinar o calentar un alimento, su temperatura debe ser entre 20°C y 25°C. Una temperatura más alta o más baja requerirá aumentar o disminuir el tiempo de cocción
- La temperatura, el peso y la forma de los alimentos influirán en gran medida en el proceso de cocción. Ajuste el tiempo para para obtener mejores resultados.

Ejemplo: cocinar 0.5 kg de pescado al vapor.


- Tras encenderse, los dos puntos parpadean.



- Pulse el botón **Auto cooking** para seleccionar el modo de cocción.



- Gire el selector de **Time/Weight** para ajustar el peso establecido.



- Pulse el botón **Instant/Start** para activar el funcionamiento. La pantalla LED mostrará la cuenta atrás.

CONTROLES (cont.)

INICIO AUTOMÁTICO (TEMPORIZADOR)

Esta función permite configurar un programa de cocción determinado a una hora concreta de modo que, a la hora preestablecida, el programa se pondrá en funcionamiento de forma automática. Para activar esta función siga estos dos pasos:

- Configure el temporizado.
- Configure el menú y tiempo de cocción.

Ejemplo: ahora son las 12:30 y quiere programar el microondas a potencia 100, durante 9 minutos y 30 segundos a las 14:20.


1. Tras encenderse, la pantalla mostrará 2 puntos.




1.1 Mantenga pulsado el botón **Defrost/Clock** durante 3 segundos.




1.2 Configure la hora girando el selector **Time/Weight**.




1.3 Pulse de nuevo el botón de **Defrost/Clock** para confirmar las horas.



1.4 Configure los minutos girando el selector **Time/Weight**.



1.5 Presione el botón **Defrost/Clock** una vez para comenzar (o espere 10 segundos y el microondas lo hará de forma automática)



2. Seleccione el programa y el tiempo de cocción.

2.1 Seleccione la potencia pulsando el botón **MicroPower**.



2.2 Seleccione el tiempo de cocción girando el selector **Time/ Weight**.



2.3 Mantenga pulsado el botón **Defrost/Clock** durante 3 segundos para volver al reloj actual.

3. Establezca la hora a la que espera comenzar. Repita los pasos de 1.2, 1.3, 1.4

4. Pulse el botón **Defrost/Clock** para confirmar el menú diferido. Ahora el programa se ha activado. Y el menu se iniciará a las 14:20.

5. Puede comprobar la hora de inicio preestablecida pulsando el botón **Defrost/Clock**.

CONTROLES (cont.)

COCCIÓN POR SECUENCIAS MÚLTIPLES

Algunas recetas requieren de varios pasos para conseguir el mejor resultado. Esta función te permite personalizar y combinar los procesos de cocción.


Ejemplo: cocinar alimentos a potencia 100, durante 3 minutos y luego a potencia 20 durante 9 minutos.

1. 100P microondas durante 3 min

1.1 Pulse el botón **Micro Power** para seleccionar el nivel de potencia.



1.2 Pulse el botón **Time/ Weight** para ajustar el tiempo de cocción.




2. 20P durante 9 min

2.1 Pulse el botón **Micro Power** para seleccionar el nivel de potencia.



2.2 Gire el botón **Time/ Weight** para ajustar el tiempo de cocción.



3. Inicie la cocción pulsando **Instant/Start**.

⚠ PRECAUCIÓN

- Quando finalice la cocción con una potencia de microondas de 100, el horno de microondas comenzará la siguiente operación automáticamente.
- Cada operación permite un máximo de 4 secuencias. Si se requiere de más, repita los pasos enumerados anteriormente.

FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

Esta función permite bloquear el panel de control cuando esté limpiando o para que los niños no puedan usar el horno sin supervisión. De esta forma todos los botones se vuelven inoperables.

- Activar bloqueo: mantenga pulsado el botón **Pause/Cancel** durante 3 segundos.
- Desactivar bloqueo: mantenga pulsado el botón **Pause/Cancel** durante 3 segundos.

GUÍA DE UTENSILIOS

Se recomienda encarecidamente el uso de los recipientes adecuados y seguros para cocinar con microondas. En términos generales, los recipientes que están hechos de cerámica resistente al calor, vidrio o plástico son adecuados para la cocción con microondas. Nunca utilice los recipientes de metal para cocinar con microondas ya que es posible que eche chispas. Puede tomar la referencia de la tabla de abajo.

Material del recipiente	Microondas	Grill	Combi	Notas
Cerámica resistente al calor	Sí	Sí	Sí	Nunca use cerámica que esté decorada con borde de metal o esmaltada.
Plástico resistente al calor	Sí	No	No	No usar para cocinar para microondas durante mucho tiempo.
Vidrio resistente al calor	Sí	Sí	Sí	-
Película de plástico	Sí	No	No	No se debe utilizar para cocinar carne ya que el exceso de temperatura puede dañar la película.
Parrilla de metal	No	Sí	Sí	-
Recipiente de metal	No	No	No	No debe usarse en horno microondas. El microondas no puede penetrar a través del metal.
Recipiente lacado	No	No	No	Mala resistencia al calor. No se puede utilizar para cocinar a alta temperatura.
Bambú y papel	No	No	No	Mala resistencia al calor. No se puede utilizar para cocinar a alta temperatura.

CONSEJOS PARA COCINAR

Los siguientes factores pueden afectar el resultado de la cocción:

Disposición del alimento

Coloque las áreas más gruesas hacia la parte exterior del plato, la parte más delgada hacia el centro y extenderla uniformemente. No superponga si es posible.

Durante el tiempo de cocción

Empiece a cocinar con un ajuste de tiempo corto, evalúe cuando el tiempo haya terminado y extienda de acuerdo a la necesidad real. Sobre-cocinar puede ocasionar humo y quemaduras.

Cocinar los alimentos de manera uniforme

Alimentos tales como el pollo, hamburguesa o el bistec deben girarse una vez durante la cocción. Dependiendo del tipo de alimento, si se da el caso, remueva desde el exterior al centro del plato una o dos veces durante la cocción.

Permitir tiempo de reposo

Después de los tiempos de cocción, deje la comida en el horno durante un período adecuado de tiempo, lo que le permitirá completar su ciclo de cocción y enfriarse de manera gradual.

Cuándo está hecho el alimento

El color y la dureza ayudan a determinar si está hecho, estos incluyen:

- Hay vapor que sale de todas partes de los alimentos, no sólo el borde
- Las articulaciones de las aves de corral se pueden mover fácilmente
- La carne de cerdo o de ave no muestra signos de sangre
- El pescado está opaco y se puede cortar fácilmente con un tenedor

CONSEJOS PARA COCINAR (cont.)

Fuente para dorar

Cuando utilice una fuente para dorar o un recipiente autocalentable, coloque siempre un aislante resistente al calor, como un plato de porcelana, debajo para evitar dañar el plato giratorio y el anillo giratorio.

Envoltura plástica apta para microondas.

Al cocinar los alimentos con alto contenido de grasa, no permita que la envoltura de plástico entre en contacto con los alimentos ya que podría derretirse.

Utensilios de cocina de plástico aptos para microondas

Algunos utensilios de cocina de plástico para microondas pueden no ser adecuados para la cocción con alto contenido de grasa y azúcar. Además, no se debe exceder el tiempo de precalentamiento especificado en el manual de instrucciones del plato.

MANTENIMIENTO

Compruebe lo siguiente antes de llamar al Servicio Técnico:

Coloque una taza de agua (aprox. de 150ml) en una medida de vidrio en el horno y cierre la puerta firmemente. La lámpara del horno debe apagarse si la puerta está bien cerrada. Deje que el horno opere durante 1 min.

- ¿Se enciende la lámpara del horno?
- ¿Funciona el ventilador?
(Ponga su mano sobre las aberturas de ventilación traseras.)
- ¿Gira el plato giratorio?
(El plato giratorio puede girar en sentido horario del reloj o al contrario. Esto es absolutamente normal.)
- ¿Está caliente el agua dentro del horno?

Si la respuesta a las preguntas anteriores es "NO", por favor, revise su toma de corriente.

Si la toma de corriente está funcionando correctamente, comuníquese con los centros autorizados.

PRECAUCIONES DE MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA

Es peligroso para cualquier persona que no sea un técnico de servicio cualificado, llevar a cabo cualquier servicio de reparación de una operación que consista en la extracción de cualquier cubierta que impida la exposición a la energía de las microondas.

PRECAUCIÓN: Radiación de Microondas

1. El condensador de alta tensión permanecerá en carga después de la desconexión; corte el terminal negativo del condensador H. V al chasis del horno (utilice un destornillador) para descargar antes de tocarlos.

MANTENIMIENTO (cont.)

2. Durante el mantenimiento, las piezas enumeradas a continuación pueden retirarse y dar acceso a potenciales superiores a 250 V a tierra.

- Magnetron
- Transformador de alto voltaje
- Condensador de alto voltaje
- Diodo de alto voltaje
- Fusible de alto voltaje

3. Las siguientes condiciones pueden provocar una exposición indebida a las microondas durante el mantenimiento.

Ajuste inadecuado del magnetrón.

Coincidencia incorrecta del enclavamiento de la puerta, la bisagra de la puerta y la puerta.

Montaje inadecuado del soporte del interruptor.

Se ha dañado la puerta, el sello de la puerta o la carcasa.

Eliminación correcta de este producto



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o la salud humana por eliminación incontrolada de residuos, recicle correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para un reciclaje seguro con el medio ambiente.

WINIA

Condiciones de Garantía

La garantía Winia será atendida sólo por la red de Servicios Técnicos Oficiales de Winia y cubre la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios y de los daños y perjuicios por ellos ocasionados.

El periodo de garantía legal vendrá marcado por la normativa vigente actual de garantías de bienes de consumo, por lo cual no afecta a los derechos del consumidor.

El documento válido de garantía será la correcta factura de compra o el albarán de entrega.

Esta garantía no será válida en los siguientes supuestos:

- Los daños de transporte o manipulación de los aparatos.
- Las averías provocadas por incorrecto suministro, bien eléctricos como fluctuaciones de red, alimentadores externos... o bien por inadecuada presión de agua u otras fuentes externas.
- Reclamaciones ajenas al objeto como pueden ser instalaciones incorrectas, cambio de sentido de puertas en frigoríficos, ubicaciones no válidas para el rendimiento del equipo, conexiones eléctricas defectuosas como la toma de red...
- Si ha sido manipulado por persona o Servicio no autorizado.
- Si no lleva número de serie o éste ha sido borrado, alterado o eliminado.
- Si no dispone de la factura de compra correcta o documento de entrega debidamente cumplimentado.
- Los costes extras que puedan derivar por la falta de accesibilidad al aparato para su reparación o sustitución.
- Defectos de pintura, serigrafía u óxido provocados por efectos químicos del agua u otras sustancias.
- El desgaste o rotura de materiales debido al uso normal del aparato como gomas, cristales, plásticos, correas, juntas, bombillas, filtros, asas...
- Aparatos cuyo uso sea profesional o no doméstico, instalados en locales industriales, comerciales o públicos.
- Daños derivados de no seguir las indicaciones especificadas en el manual de usuario.
- Avería por uso incorrecto o falta de mantenimiento.

El consumidor podrá reclamar al departamento de atención al cliente a través de la web:

www.winia.es, al teléfono 93 1446018 o a cualquier vía que defienda los derechos del consumidor.